

## Backofen / Mikrowelle



➡ **Mikrowellenfunktion**

➔ **Umluftfunktion**

 **Abbrechen / Beenden**

## Start

## 1. AUSWAHL:

Knopf Auswahl **Mikrowellenfunktion** o. **Umluftfunktion** (=Backofen) drücken.

## 2. LEISTUNG:

Mit dem **Drehrad** die Leistungsstufe bei Mikrowelle oder die Temperatur bei Umluftfunktion (=Backofen) wählen und durch Drücken des Drehrads bestätigen.

### 3. ZEIT:

Zeit für Mikrowelle oder Umluftfunktion (=Backofen) mit dem **Drehrad** einstellen und durch erneutes Drücken des **Drehrads** bestätigen. Mikrowelle / Backofen starten dann automatisch, nachdem das **Drehrad** gedrückt worden ist.

#### 4. BEENDEN:

**Knopf Abbrechen** beendet den Erwärmungsvorgang.