

Radio

In der Küche ist ein Radio verbaut. Es besteht die Möglichkeit Sender über DAB (digital) oder analog zu empfangen. Zusätzlich haben sie die Möglichkeit via Bluetooth eigene Musikinhalte vom z.B. Mobiltelefon über das Radio zu streamen. Bitte hierfür Bluetooth auf dem Handy aktivieren und [MD 43750](#) auswählen und mit dem Radio verbinden.



Gerät ein-/ ausschalten:

- ▶ Drücken Sie auf die Taste  , um das Gerät einzuschalten.
- ▶ Halten Sie die Taste   gedrückt, um das Gerät auszuschalten.

Radiobetrieb:

Sie können mit dem Gerät sowohl DAB- als auch FM-Radiosender empfangen. Wählen Sie den gewünschten Radiobetrieb:

- ▶ Schalten Sie das Gerät ein.
- ▶ Drücken Sie die Taste   am Gerät wiederholt bis Sie den Radiomodus erreicht haben. Im Display erscheint **DIGITAL RADIO** bzw. **FM** am oberen Bildschirmrand.
- ▶ Die Umschaltung der Anzeigeeinformationen von Radiotext, Lautstärke, Radioart, Sendername, Frequenz, Signalfehler, Audioinformationen, Uhrzeit, Datum, erfolgt durch das wiederholte Drücken der Taste  .

Geräte über Bluetooth verbinden:

- ▶ Schalten Sie das Gerät ein und wählen Sie den Bluetooth-Betrieb
- ▶ Drücken Sie die Taste   mehrmals, bis im Display **Bluetooth** angezeigt wird.



Solange kein Gerät über Bluetooth mit dem Küchenradio verbunden ist, blinkt die Anzeige **Getrennt** im Display.

- ▶ Schalten Sie an Ihrem Audio-Ausgabegerät Bluetooth ein und aktivieren Sie den Such-Modus, um beide Geräte aufeinander abzustimmen.



Informationen über die Bluetooth-Funktion Ihres Audio-Ausgabegeräts entnehmen Sie ggf. der dazugehörigen Bedienungsanleitung.

Der Gerätenamen des Radios **MD43750** wird angezeigt, sobald das Signal gefunden wurde.

Die Geräteabstimmung beider Geräte ist abgeschlossen, wenn ein Signalton ausgegeben wird und der Gerätenamen des verbundenen Gerätes im Display erscheint.